

Услуги сервисного центра компании АГЕМА

	<i>Виды работ</i>
	<u>ДВС</u>
1.	Монтаж, демонтаж ДВС на МТЗ-82.1
2.	Монтаж, демонтаж ДВС на МТЗ с ПФН на экскаваторах на базе МТЗ
3.	Кап. ремонт ДВС, Д-240, Д-243
4.	Кап. ремонт ДВС, Д-245
5.	Кап. Ремонт ДВС, Д-260
6.	Кап. ремонт ДВС, Д-440
7.	Кап. ремонт ДВС, Д-120
8.	Кап. ремонт ДВС, Д-144
9.	Кап. ремонт ДВС, СМД-14
10.	Кап. ремонт ДВС, СМД-62
11.	Кап. ремонт ДВС, СМД-17, СМД-18, СМД-22
12.	Кап. ремонт ДВС, Д-20, Д-21
13.	Кап. ремонт ДВС, ЮМЗ (Д-65)
14.	Кап. ремонт ДВС, а/м «Мазда Титан» со снятием и установкой
15.	Кап. ремонт ДВС, А-41
16.	Кап. ремонт ДВС, Д-А01М
17.	Кап. ремонт ДВС, МКСМ-800 с двигателем ХАТЦ
18.	Кап. ремонт ДВС, от трёх тонного Китайского погрузчика
19.	Кап. ремонт ДВС «Ламборджини» от МТЗ -320 со снятием и установкой
20.	Кап. ремонт ДВС Д-108, Д-160
21.	Кап. ремонт головки блока Д-240,Д-243,Д-245, Д-65
22.	Ремонт ПД-10У
23.	Регулировка клапанов на ДВС, Д-240, Д-243,Д-245
24.	Регулировка клапанов на ДВС, Д-260, А-41, Д-65
25.	Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов на ДВС, Д-240, Д-243, Д-245
26.	Замена прокладки головки блока на ДВС, Д-240,Д-243, Д-245
27.	Замена шестерни привода ГНВД Д-245
28.	Замена турбонасоса на ДВС, Д-245 на тракторе МТЗ
29.	Замена маслосъемного колпачка ГБЦ 1шт.
30.	Замена полуколец коленвала на МТЗ 82.1
31.	Проверка компрессии одного цилиндра на ДВС, Д-240, Д-243,Д-245,Д-260,Д-65
32.	Монтаж, демонтаж поддона ДВС на МТЗ 82.1
33.	Монтаж, демонтаж маховика коленвала
34.	Замена коренного сальника коленвала
35.	Перекидка узлов и агрегатов на новый блок ДВС
36.	Замена маховика
37.	Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов на ДВС, Д-260, А-41, А-01, Д-65
38.	Замена прокладки ГБЦ на ДВС, Д-260, А-41, А-01, Д-65
	<u>КПП и трансмиссия МТЗ-82.1, МТЗ-80</u>
39.	Монтаж, демонтаж сухого картера на МТЗ-82.1
40.	Монтаж, демонтаж сухого картера на МТЗ-82.1 с навесным оборудованием
41.	Монтаж, демонтаж сухого картера на ЭТЦ-1609
42.	Монтаж, демонтаж сухого картера на ЭО-2626 «Сарекс»
43.	Монтаж, демонтаж сухого картера на Амкадор-702, ЭБП-9, ЭБП-11
44.	Монтаж, демонтаж сухого картера на ЭО-2621, ЭП-2626 «ЕЛАЗ»
45.	Монтаж, демонтаж сухого картера на МТЗ-82.1 с ПФН
46.	Монтаж, демонтаж КПП на МТЗ-82.1
47.	Монтаж, демонтаж КПП на ЭТЦ-1609
48.	Монтаж, демонтаж КПП на МТЗ-82.1 с навесным оборудованием
49.	Монтаж, демонтаж КПП на ЭО-2626 «Сарекс»
50.	Монтаж, демонтаж КПП на Амкадор-702, ЭБП-9, ЭБП-11

51.	Монтаж, демонтаж КПП на ЭО-2621, ЭП-2626 «ЕЛАЗ»
52.	Монтаж, демонтаж МКПП а/м «Бычок»
53.	Монтаж, демонтаж заднего моста МТЗ-82.1
54.	Монтаж, демонтаж заднего моста ЭП-2626,2621
55.	Монтаж, демонтаж раздаточной коробки на МТЗ-82.1
56.	Монтаж, демонтаж карданного вала переднего моста на МТЗ-82.1, 1 шт.
57.	Монтаж, демонтаж промежуточной опоры карданного вала на МТЗ-82.1
58.	Монтаж, демонтаж крышки ВОМ с регулировкой тормозных лент на МТЗ-82.1
59.	Монтаж, демонтаж верхней крышки заднего ведущего моста на МТЗ-82.1 на снятой кабине
60.	Монтаж, демонтаж вала 70-4202018 с заменой подшипника 210А на МТЗ-82.1
61.	Монтаж, демонтаж верхней крышки КПП на МТЗ-82.1 на снятой кабине
62.	Монтаж, демонтаж верхней крышки КПП на тракторах МТЗ с установленной кабиной
63.	Подключение 9-ой передачи на тракторах МТЗ с установленной кабиной
64.	Монтаж, демонтаж бортового редуктора на МТЗ-82.1
65.	Монтаж, демонтаж рычага переключения передач КПП
66.	Ремонт сухого картера на МТЗ-82.1
67.	Ремонт сухого картера на МТЗ-82.1 с перекидкой на новый корпус
68.	Ремонт КПП от МТЗ-82.1 (снятая)
69.	Ремонт КПП от МТЗ-82.1 с перекидкой на новый корпус
70.	Ремонт АКПП от Китайского погрузчика
71.	Ремонт МКПП от «ЧТЗ» Т-130
72.	Ремонт МКПП от МТЗ-320 (импортная)
73.	Ремонт ПВМ от МТЗ-82.1
74.	Ремонт тормозной системы на МТЗ-82.1 (одна сторона)
75.	Ремонт стояночного тормоза на МТЗ-82.1
76.	Ремонт раздаточной коробки от трактора МТЗ-82.1
77.	Ремонт вала выжима сцепления и тормозной системы от МТЗ-82.1
78.	Ремонт ГУРа
79.	Ремонт крышки ВОМ от МТЗ-82.1
80.	Ремонт заднего моста от МТЗ-82.1 (снятый)
81.	Ремонт бортового редуктора ПВМ на МТЗ-82.1 (замена вала вертикального, вала горизонтального)
82.	Ремонт бортового редуктора ПВМ на МТЗ-82.1 (с заменой корпуса)
83.	Замена переднего моста на МТЗ-80 на передний ведущий мост от МТЗ-82.1
84.	Замена сцепления на МТЗ-82.1
85.	Замена сцепления на МТЗ-82.1 с погрузочным и коммунальным оборудованием
86.	Замена сцепления на снятом ДВС, снятом сухом картере
87.	Замена сцепления на ЭО -2626Е
88.	Замена сцепления на ЭТЦ-1609
89.	Замена сцепления на ЭО-2626 «Сарекс»
90.	Замена подшипника полуоси заднего ведущего моста на МТЗ-82.1
91.	Замена лонжерона на МТЗ-82.1
92.	Замена 1 крестовины переднего карданного вала от МТЗ-82.1
93.	Замена сальника хвостовика ПВМ на МТЗ-82.1
94.	Замена ступицы заднего колеса на МТЗ-82.1
95.	Замена бортового редуктора ПВМ на МТЗ-82.1
96.	Замена валов выжима тормозной системы и сцепления на МТЗ-82.1
97.	Замена насос дозатора рулевого управления на МТЗ-82.1
98.	Замена сальника промежуточной опоры карданного вала на МТЗ-82.1
99.	Замена сальника полуоси заднего ведущего моста на МТЗ-82.1
100.	Замена вала тормозной системы на МТЗ-82.1
101.	Замена сальника на вале переключения передач крышки КПП
102.	Замена поводка механизма переключения передач
103.	Регулировка лент ВОМ на МТЗ-82.1

104.	Регулировка сцепления на МТЗ-82.1
105.	Протяжка ступицы заднего колеса на МТЗ-82.1
106.	Расширение ПВМ на МТЗ-82.1
107.	Переоборудование рулевого управления с ГУР на насос-дозатор на МТЗ-82.1
108.	Ремонт рычагов управления раздаточной коробкой
109.	Ремонт передней оси МТЗ-80
110.	Замена лонжерона на МТЗ-82.1 с ПФН
111.	Замена полуоси заднего ведущего моста
112.	Замена корпуса вилок КПП (паук)
113.	Ремонт блокировки заднего моста
114.	Замена хвостовика крышки ВОМ
	<u>Гидравлика</u>
115.	Переоборудование экскаватора «Беларус» на импортную гидросистему с 6-ти секционным Итальянским ГР
116.	Переоборудование экскаватора «ЮМЗ» на импортную гидросистему с 7-ти секционным Итальянским ГР
117.	Установка однопоточной гидроразводки на экскаваторы ЕК12, ЕК14, ЕК16, ЕК18
118.	Установка однопоточной гидроразводки на экскаваторы «Хундай» R140, R170, R200, R210
119.	Установка двухпоточной гидроразводки на экскаваторы «Хундай» R140, R170, R200, R210
120.	Установка гидроразводки для гидромолота на экскаваторы-погрузчики «Нью Холанд» В110, В115
121.	Установка гидроразводки для гидромолота на экскаваторы на базе МТЗ, ЮМЗ
122.	Установка однопоточной гидроразводки на МТЗ-82.1 с доп.оборудованием (один кран Ханса Флекс)
123.	Установка двухпоточной гидроразводки на МТЗ-82.1 с доп.оборудованием (два крана Ханса Флекс)
124.	Диагностика гидросистемы на импортной спецтехнике
125.	Диагностика гидросистемы ЕК12, ЕК14, ЕК16, ЕК18
126.	Диагностика гидросистемы экскаваторов на базе МТЗ, ЮМЗ
127.	Дефектовка спец.техники
128.	Ремонт гидромолота
129.	Ремонт ГУРа на МТЗ, ЮМЗ
130.	Регулировка давления в ГР на отечественной спец.технике
131.	Замена НШ -10 на МТЗ-82.1
132.	Замена НШ -32 на МТЗ-82.1
133.	Замена НШ-32 на фронтальном погрузчике Амкодор
134.	Замена НШ -100 на экскаваторе на базе МТЗ-82.1
135.	Замена РВД, 1шт.
136.	Замена НШ-100, НШ-32 на экскаваторе ЮМЗ
137.	Замена ГР- Р80 на МТЗ-82.1
138.	Замена ГР-Р200 на экскаваторе ЮМЗ
139.	Замена РТИ на ГР- Р80
140.	Замена РТИ на ГР-Р100
141.	Замена РТИ на ГР- Р200
142.	Замена ГР, ГУР МТЗ-80
143.	Ремонт ГЦ , ГУР МТЗ-80
144.	Работы по ремонту гидравлики (норма/час)
145.	Монтаж, демонтаж механизма ГУР на МТЗ-82.1
146.	Установка двухпоточной гидроразводки на экскаватор «Эксмаш Е 140
147.	Замена РТИ на РП-70
	<u>Установочные работы</u>
148.	Установка ПФН 0,38 на МТЗ 82.1

149.	Установка ПФН-0,9 на МТЗ-82.1
150.	Установка ПФН 0,38 на МТЗ 82.1-23/12
151.	Установка ПФН 0,9 на МТЗ 82.1-23/12
152.	Установка ПФН-0,38 с коммунальным механическим отвалом на МТЗ-82.1
153.	Установка ПФН-0,9 с коммунальным механическим отвалом на МТЗ-82.1
154.	Установка ПФН-0,38 с коммунальным механическим отвалом на МТЗ-82.1-23/12
155.	Установка ПФН-0,38 с гидроповоротным отвалом на МТЗ-82.1
156.	Установка ПФН-0,9 с гидроповоротным отвалом на МТЗ-82.1
157.	Установка ПФН-0,38 с гидроповоротным отвалом на МТЗ-82.1-23/12
158.	Установка экскаваторного оборудования на МТЗ-82.1
159.	Установка фрезы на МТЗ-82.1 с доработкой КПП и установкой ГХУ
160.	Установка щеточного оборудования на МТЗ-82.1
161.	Установка щеточного оборудования с поливом на МТЗ-82.1
162.	Установка фрезы дорожной FD-567 с ГХУ, ХД-5
163.	Установка коммунального отвала на МТЗ-82.1
164.	Установка коммунального гидроповоротного отвала на МТЗ-82.1
165.	Установка челюстного ковша на экскаватор-погрузчик ЭБП-9
166.	Установка челюстного ковша
167.	Установка челюстного ковша на ПФН-0,38 (включая установку гидроразводки)
168.	Установка СШР-2,0 (задняя навеска) на МТЗ-82.1
169.	Установка навесной снегоуборочной машины «СУ-2.1 ОПМ» на МТЗ-82.1
170.	Установка ресивера на ПФН
171.	Монтаж, демонтаж рамы отвала
172.	Монтаж, демонтаж ковша ПФН
173.	Установка бульдозерного гидроповоротного отвала на МТЗ-82.1
174.	Установка гидромолота
175.	Установка сельхознавески
	<u>ПКСД-5,25</u>
176.	Кап. Ремонт компрессорной головки
177.	Пусконаладочные работы
178.	Замена сцепления
179.	Замена сцепления на снятом ДВС
180.	Проведение ТО
181.	Монтаж, демонтаж ДВС
182.	Монтаж, демонтаж компрессорной головки
	<u>Нестандартные работы МТЗ-82.1</u>
183.	Монтаж, демонтаж заднего колеса от МТЗ-82.1
184.	Монтаж, демонтаж переднего колеса от МТЗ-82.1
185.	Монтаж, демонтаж АКБ (1 шт.) на МТЗ-82.1
186.	Монтаж, демонтаж заднего крыла на МТЗ-82.1
187.	Монтаж, демонтаж переднего крыла на МТЗ-82.1
188.	Монтаж, демонтаж капота на МТЗ-82.1
189.	Монтаж, демонтаж масляного радиатора на МТЗ-82.1
190.	Монтаж, демонтаж радиатора системы охлаждения на МТЗ-82.1
191.	Монтаж, демонтаж сиденья на МТЗ-82.1
192.	Монтаж, демонтаж пола кабины на МТЗ-82.1
193.	Монтаж, демонтаж топливного бака на МТЗ-82.1
194.	Монтаж, демонтаж глушителя (выхлопная труба) на МТЗ-82.1
195.	Монтаж, демонтаж кабины на МТЗ -82.1
196.	Монтаж, демонтаж обшивки рулевой колонки на МТЗ-82.1
197.	Монтаж, демонтаж водяного насоса (помпа) на МТЗ-82.1
198.	Сварочные работы 10 сантиметров
199.	Подкачка колеса
200.	Перекидка передней шины на МТЗ-82.1
201.	Перекидка задней шины на МТЗ-82.1

202.	Работы по рехтовке (норма/час)
203.	Регулировка сельхознавески
204.	Зарядка АКБ
205.	Замена лобового стекла на МТЗ-82.1
206.	Замена шпильки заднего колеса
207.	Замена топливопровода на МТЗ-82.1
208.	Монтаж, демонтаж продольной растяжки ПФН
209.	Замена ремня генератора на МТЗ-82.1
210.	Монтаж, демонтаж сапуна ПВМ на МТЗ-82.1
211.	Монтаж, демонтаж рулевой тяги на МТЗ-82.1
212.	Регулировка схождения колес на МТЗ-82.1
213.	Замена стекла фары
214.	Замена пальца рулевой тяги
215.	Замена пальца на ГЦ руля
216.	Замена тех.пластины на отвале коммунальном
217.	Сварочные работы ковша с установкой ножа
	<u>ЭТЦ-1609, ЭЦУ-150</u>
218.	Монтаж, демонтаж «Боровой установки» на МТЗ-82.1
219.	Монтаж, демонтаж рабочего органа
220.	Монтаж, демонтаж шнекового узла
221.	Монтаж, демонтаж звездочки
222.	Монтаж, демонтаж цепи экскаваторного оборудования
223.	Монтаж, демонтаж планетарного редуктора баровой установки
224.	Переоборудование МТЗ- 82.1 под ЭТЦ-1609
225.	Подготовка МТЗ-82.1 под ГХУ
226.	Установка экскаваторного оборудования (БАР) с подключением гидросистемы на МТЗ-82.1
227.	Ремонт шнекового узла
228.	Ремонт опорного ролика
229.	Ремонт редуктора баровой установки
230.	Ремонт планетарного редуктора
231.	Замена цепи
232.	Замена натяжного устройства
233.	Замена ролика
234.	Замена опорных роликов цепи
235.	Замена подшипника звездочки
236.	Замена ГЦ стрелы рабочего органа
237.	Шприцовка экскаватора
238.	Замена фрикционных дисков сцепления в главной передачи баровой установки
239.	Монтаж, демонтаж звездочки ведущей
240.	Ремонт ГХУ
	<u>Амкодор 330В-ТО18</u>
241.	Монтаж, демонтаж АКПП «Амкадор» ТО-18
242.	Монтаж, демонтаж ДВС-260
243.	Монтаж, демонтаж капота
244.	Монтаж, демонтаж крыла 1шт.
245.	Монтаж, демонтаж радиатора системы охлаждения
246.	Монтаж, демонтаж гидробака
247.	Монтаж, демонтаж корпуса воздухоочистителя
248.	Монтаж, демонтаж кабины
249.	Монтаж, демонтаж ТНВД
250.	Монтаж, демонтаж РОМ
251.	Монтаж, демонтаж промежуточной опоры карданного вала
252.	Монтаж, демонтаж карданного вала
253.	Монтаж, демонтаж гидронасоса
254.	Монтаж, демонтаж ГР управлением хода АКПП

255.	Монтаж, демонтаж РДВ (регулятор давления воздуха)
256.	Диагностика АКПП (проверка давления АКПП)
257.	Ремонт АКПП «Амкадор» ТО-18
258.	Ремонт промежуточной опоры карданного вала
259.	Ремонт бортового редуктора
260.	Ремонт редуктора отбора мощности (РОМ)
261.	Ремонт редуктора ведущего моста
262.	Ремонт ГР управлением хода АКПП
263.	Регулировка трещотки тормозного вала за 1 шт.
264.	Замена пальцев, втулок сочленения рамы 1шт.
265.	Замена демпферной муфты
266.	Замена тормозных колодок 1-ой ступицы
267.	Замена 1-го пальца и ШС ГЦ поворота рулевой колонки
268.	Замена манжеты армированной ступицы заднего моста
269.	Замена сливного клапана ресивера
	<u>Китайская техника Mitsuber ML333; Shanlin ZL 30</u>
270.	Замена прокладки ГБЦ с регулировкой клапанов
271.	Монтаж, демонтаж АКПП
272.	Монтаж, демонтаж АКПП фронтального погрузчика Bars SX 350 DQ
273.	Монтаж, демонтаж кабины
274.	Монтаж, демонтаж гидробака
275.	Монтаж, демонтаж карданного вала
276.	Монтаж, демонтаж РОМ
277.	Ремонт АКПП
278.	Ремонт АКПП LONG GONG с монтажом/демонтажом
279.	Ремонт ДВС
280.	Монтаж, демонтаж колеса
281.	Замена сальника бортового редуктора ведущего моста
282.	Монтаж, демонтаж внутренних подшипников бортового редуктора
283.	Замена масла в ведущем мосту и бортовых редукторах
284.	Монтаж, демонтаж ГЦ стрелы
285.	Разборка, сборка ГЦ стрелы
286.	Замена уплотнений ГЦ стрелы
287.	Монтаж, демонтаж гидронасоса
288.	Замена замка двери
289.	Монтаж, демонтаж редуктора ведущего моста
290.	Разборка, сборка редуктора ведущего моста
291.	Монтаж, демонтаж ГЦ руля
292.	Разборка, сборка ГЦ руля
293.	Замена уплотнений ГЦ руля
294.	Монтаж, демонтаж капота
295.	Монтаж, демонтаж форсунки
296.	Монтаж, демонтаж клапанной крышки
297.	Монтаж, демонтаж воздушного фильтра
298.	Замена охлаждающего фильтра АКПП
299.	Замена фильтра трансмиссии
300.	Замена тормозного суппорта
301.	Прокачка воздуха из тормозной системы
302.	Замена шланга отопителя кабины
303.	Установка проблескового маячка
304.	Регулировка клапанов ГБЦ
305.	Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов
306.	Монтаж, демонтаж ДВС
	<u>ПЖД</u>
307.	Установка предпускового подогревателя (гидроник D 12 WS 24 V) на экскаватор Хундай

308.	Установка предпускового подогревателя (гидроник D5 WS 24 V) на экскаватор Хундай
309.	Установка электрического подогревателя «Старт-М»
	<u>Электрооборудование</u>
310.	Монтаж, демонтаж стартера на МТЗ-82.1
311.	Монтаж, демонтаж генератора
312.	Диагностика электрооборудования
313.	Ремонт генератора
314.	Работы по электрике (норма/час)
315.	Ремонт стартера от МТЗ-82.1
316.	Ремонт стартера от а/м «Камаз»
317.	Замена переключателя массы на МТЗ-82.1
318.	Замена датчика аварийного давления масла на МТЗ-82.1
319.	Замена фары на МТЗ-82.1
320.	Замена плавкого предохранителя
321.	Установка проблескового маячка на МТЗ-82.1
322.	Монтаж, демонтаж передней основной фары МТЗ-82.1
323.	Разборка, сборка кабины от МТЗ-82.1
324.	Замена дополнительной галогеновой фары
325.	Замена датчика давления масла
326.	Замена датчика давления воздуха
327.	Замена датчика давления в КПП
328.	Замена стартера
	<u>МАЗ «ЗУБРЕНОК»</u>
329.	Монтаж, демонтаж редуктора заднего моста
330.	Монтаж, демонтаж ДВС
331.	Монтаж, демонтаж МКПП
332.	Монтаж, демонтаж подкрылка (1 шт.)
333.	Монтаж, демонтаж масляного радиатора
334.	Ремонт МКПП
335.	Замена опоры подвесного подшипника
336.	Замена одного шкворня
337.	Замена втулок переднего стабилизатора (1 шт.)
338.	Замена патрубков системы охлаждения
339.	Замена тормозных колодок одной ступицы
340.	Замена задней рессоры (1 шт.)
	<u>ВОЛДАЙ</u>
341.	Монтаж, демонтаж ДВС
342.	Монтаж, демонтаж ТНВД
343.	Монтаж, демонтаж форсунки
344.	Замена топливного фильтра
345.	Замена прокладки ГБЦ
	<u>Замена горюче – смазочных материалов</u>
346.	Замена масла в ДВС на МТЗ-82.1
347.	Замена масла трансмиссии на МТЗ-82.1
348.	Замена масла в гидробаке МТЗ 82.1
349.	Замена масла в гидробаке ЭП-2626
350.	Замена масла в гидросистеме на фронтальных погрузчиках
351.	Замена масла в главной передаче баровой установки ЭТЦ-1609
352.	Замена масла в ПВМ и бортовых редукторах на МТЗ-82.1
353.	Замена масла в АКПП на фронтальных погрузчиках
354.	Замена масла в планетарном редукторе ЭТЦ-1609
355.	Замена масла в ГУР, МТЗ-80
356.	Замена охлаждающей жидкости на МТЗ-82.1
357.	Замена охлаждающей жидкости на фронтальном погрузчике Амкорд
358.	Доливка масла в гидравлику

359.	Промывка гидросистемы на ЭП-2626
360.	Шприцовка экскаватора-погрузчика на базе МТЗ-82.1, ЮМЗ
361.	Шприцовка экскаватора Хундай
362.	Шприцовка а/м «Камаз»
	<u>Замена фильтрующих элементов</u>
363.	Замена масляного фильтра на МТЗ-82.1
364.	Замена топливного фильтра на МТЗ-82.1
365.	Замена воздушного фильтра на МТЗ-82.1
366.	Замена фильтра гидробака на МТЗ 82.1
367.	Замена фильтра гидробака на ЭП-2626
368.	Замена масляного фильтра АКПП
369.	Замена масляного фильтра ГУР, МТЗ-80
370.	Промывка топливного фильтра грубой очистки
371.	Установка фильтра Сераг на экскаватор «Эксмаш» Е 140
	<u>Камаз</u>
372.	Монтаж/демонтаж заднего ведущего моста
373.	Монтаж/демонтаж редуктора заднего ведущего моста
374.	Ремонт ДВС
375.	Ремонт МКПП
376.	Ремонт редуктора заднего ведущего моста
377.	Замена шкворня (1шт.)
378.	Замена масла в ДВС
379.	Слив, залив масла в КПП
380.	Замена сальника хвостовика на КОМ
381.	Замена сальника хвостовика на раздаточной коробке
382.	Замена лобового стекла (левое/правое)
383.	Ремонт суппорта
384.	Замена топливного фильтра грубой очистки
385.	Замена топливного фильтра тонкой очистки
386.	Замена воздушного фильтра
387.	Замена масляного фильтра
388.	Замена ремня генератора ДВС Cummins
389.	Замена накладок тормозной системы
390.	Шприцовка
391.	Прокачка ГУРа
392.	Замена масла в КПП и делителе
	<u>ГАЗ – 53 (дизель)</u>
393.	Монтаж, демонтаж МКПП
394.	Ремонт МКПП
395.	Замена одного шкворня
396.	Замена сцепления
	<u>«Хундай» R250</u>
397.	Замена рем. комплекта редуктора привода передвижения (1 шт.)
398.	Замена масла в редукторе привода передвижения
	<u>Установка гидроходоуменьшителя</u>
399.	ХД-3 на МТЗ-82.1 с доработкой КПП
400.	ГХУ ХД-5 на МТЗ-82.1
401.	ХД на МТЗ- 1221
402.	ХД-3 на МТЗ-92 П без доработки КПП (для ОАО «Гатавтодор»)
403.	ХД-3 на МТЗ-82.1 без доработки КПП
404.	ГХУ на МТЗ 1523; МТЗ 1221 без доработки КПП
	<u>ДТ-75</u>
405.	Монтаж, демонтаж трака (1шт.)
406.	Монтаж, демонтаж ПД

407.	Монтаж, демонтаж радиатора системы охлаждения
408.	Монтаж, демонтаж масляного радиатора
409.	Монтаж, демонтаж форсунки (1шт)
410.	Монтаж, демонтаж ТНВД
411.	Монтаж, демонтаж обвеса
412.	Монтаж, демонтаж гидробака
413.	Монтаж, демонтаж редуктора ПД
414.	Замена оси балансира (1шт.)
415.	Замена ленты остановочной (1шт.)
416.	Замена ленты планетарной (1шт.)
417.	Замена втулок балансира (1шт.)
418.	Замена сцепления
419.	Замена блока ДВС
420.	Замена патрубков системы охлаждения
421.	Ремонт муфты сцепления
422.	Ремонт заднего моста
423.	Ремонт катков (1шт.)
424.	Ремонт кареток (1шт.)
425.	Регулировка зажигания
426.	Переоборудование ПД под стартер
427.	Комплектация ГБЦ
428.	Укорачивание трака (1шт)
429.	Промывка гидробака
	<u>Мини-погрузчик ПУМ-500</u>
430.	Монтаж, демонтаж гидронасоса хода
431.	Монтаж, демонтаж ГР
432.	Монтаж, демонтаж гидромотора
433.	Монтаж, демонтаж кабины
434.	Монтаж, демонтаж гидронасоса погрузчика
435.	Монтаж, демонтаж глушителя
436.	Регулировка тяги дистанционного управления ГР, 1 шт.
437.	Замена сцепления
	<u>ЕК-18</u>
438.	Монтаж, демонтаж гидрораспределителя
439.	Монтаж, демонтаж гидромотора
440.	Замена блока управления
441.	Замена гидромотора системы охлаждения
442.	Замена масла в гидросистеме
443.	Восстановление гидросхемы охлаждения гидравлики
	<u>Токарные работы</u>
444.	Расточка тормозного барабана
445.	Изготовление штуцера, переходников
446.	Токарный час
447.	Реставрация полуоси заднего ведущего моста от МТЗ-82.1
448.	Изготовление крышки на заливную горловину ДВС, для МТЗ-82.1
449.	Изготовление крышки на заливную горловину гидробака для МТЗ-82.1
450.	Изготовление болта на нижний вал щеточного оборудования
451.	Изготовление втулки катка (Гусеничный экскаватор ЭО-4225)
452.	Токарные работы по изготовлению болтов, гаек, заглушек, втулок, переходников (Поливо-уборочная машина «Бродвей») для переоборудования под ДВС, Д-243

453.	Изготовление вала крепления растяжек баровой установки (ЭТЦ-1609, ЭЦУ-150)
454.	Нарезка резьбы на нижнем валу щеточного оборудования
455.	Изготовление пальца крепления щеточного оборудования
456.	Изготовление пальца катка (Гусеничный экскаватор ЭО-4225)
457.	Изготовление соединительной муфты гидронасоса с ДВС (Поливо-уборочная машина «Бродвей») для переоборудования под ДВС, Д-243
458.	Изготовление кронштейнов крепления узлов и агрегатов (Поливо-уборочная машина «Бродвей») для переоборудования под ДВС, Д-243
459.	Изготовление крышки на заливную горловину масла в КПП, для МТЗ-1221
460.	Высверливание сломанного болта на нижнем валу щеточного оборудования
461.	Токарные работы по доработке штока
	<u>Мини-погрузчик ВОВСАТ- 130, 175, 160</u>
462.	Монтаж, демонтаж форсунки
463.	Монтаж, демонтаж ТНВД
464.	Монтаж, демонтаж глушителя
465.	Монтаж, демонтаж ДВС
466.	Монтаж, демонтаж гидронасосной станции
467.	Диагностика форсунки
468.	Диагностика ТНВД
469.	Диагностика гидросистемы
470.	Подтяжка ремня генератора
471.	Ремонт форсунки
472.	Ремонт ТНВД
473.	Регулировка ТНВД
474.	Регулировка рычагов управления (1 шт.)
475.	Замена масла в гидросистеме
476.	Замена гидравлического нагнетательного фильтра
477.	Монтаж, демонтаж гидростатического дренажного фильтра картера
478.	Чистка гидростатического дренажного фильтра картера
479.	Замена гидростатического фильтра
480.	Замена воздушного фильтра
481.	Замена металлорукава
482.	Замена ремня привода насосов
483.	Замена ТННД
484.	Замена выпускного коллектора
485.	Монтаж, демонтаж колеса
486.	Монтаж, демонтаж ГЦ подъема ковша
487.	Разборка, сборка ГЦ подъема ковша
	<u>Мини-погрузчик МКСМ-800</u>
488.	Монтаж, демонтаж гидронасоса погрузочного оборудования НШ-32
489.	Монтаж, демонтаж регулируемого гидронасоса движения машины, 1 шт.
490.	Монтаж, демонтаж привода насосов
491.	Монтаж, демонтаж гидробака
492.	Монтаж, демонтаж подушки крепления ДВС, 1 шт.
493.	Монтаж, демонтаж гидравлического фильтра
494.	Монтаж, демонтаж топливного фильтра
495.	Монтаж, демонтаж воздушного фильтра
496.	Монтаж, демонтаж защиты

497.	Монтаж, демонтаж крыла
498.	Монтаж, демонтаж бортового редуктора
499.	Диагностика гидросистемы
500.	Замена троса дистанционного управления ГР с регулировкой, 1 шт.
501.	Замена масла в гидросистеме
502.	Замена масла в ДВС
503.	Замена масляного фильтра
504.	Замена картриджа гидравлического фильтра
505.	Замена картриджа топливного фильтра
506.	Замена картриджа воздушного фильтра
507.	Замена сцепления
508.	Замена масла в бортовом редукторе
509.	Замена прокладки ГБЦ ДВС Cummins
510.	Регулировка троса дистанционного управления ГР, 1 шт.
511.	Регулировка троса управления педали акселератора
512.	Регулировка блока управления гидромотором движения хода
513.	Регулировка клапана рычага защиты управлением гидравлики
514.	Расторможение, заторможение бортового редуктора
515.	Ремонт бортового редуктора
516.	Замена свечи накаливания ДВС «Каменс»
517.	Регулировка троса управления ручного газа
518.	Замена цепи привода бортового редуктора с одной стороны
519.	Ремонт привода насосов
520.	Замена масла в приводе насосов
521.	Замена уплотнений на регулируемом гидронасосе движения машины
522.	Замена сетчатого фильтра гидравлики
523.	Монтаж, демонтаж ГР движения машины
524.	Монтаж, демонтаж гидромотора движения машины
525.	Монтаж, демонтаж ГР управления погрузочным оборудованием
526.	Ремонт ГР управления погрузочным оборудованием
527.	Монтаж, демонтаж АКБ
528.	Монтаж, демонтаж колеса
529.	Замена масла в бортовых редукторах
530.	Монтаж, демонтаж ГР управления движением машины
531.	Мойка бортового редуктора
532.	Монтаж, демонтаж натяжителя ремня
533.	Замена уплотнений на валу натяжителя ремня
534.	Замена ремня генератора
535.	Ремонт крестовины на кулисе управлением ГР
536.	Ремонт кулисы управлением ГР
537.	Монтаж, демонтаж кулисы управлением ГР
538.	Замена троса управления стояночным тормозом и блокировками (с регулировкой)
539.	Регулировка троса управления стояночным тормозом и блокировками
540.	Шиномонтаж
541.	Мойка ДВС и трансмиссии
542.	Монтаж, демонтаж ГЦ ковша
543.	Монтаж, демонтаж ГЦ стрелы
544.	Сварочные работы ковша с установкой ножа
545.	Замена водяного насоса (ДВС ZETOR)
546.	Монтаж/демонтаж обшивки кулисы управления гидрораспределителем
547.	Замена троса педали акселератора
	<u>Мини-погрузчик Хундай-850</u>
548.	Замена цепи привода бортового редуктора с одной стороны

549.	Монтаж, демонтаж троса дистанционного управления ГР с регулировкой 1 шт.
550.	Смазка троса дистанционного управления ГР, 1 шт.
551.	Монтаж, демонтаж блока управления
552.	Ремонт блока управления
553.	Регулировка тяги дистанционного управления ГР, 1 шт.
554.	Регулировка троса управления ручного газа
	<u>Мойка узлов и агрегатов</u>
555.	Мойка ДВС от Д-240, Д-245, Д-260, А-01, А-41
556.	Мойка АКПП
557.	Мойка РОМ, КОМ
558.	Мойка промежуточной опоры карданного вала
559.	Мойка гидронасоса от фронтального погрузчика Амкодор
560.	Мойка гидронасоса от мини-погрузчика МКСМ-800
561.	Мойка привода гидронасоса от мини-погрузчика МКСМ-800
562.	Мойка корпуса воздушного фильтра от МКСМ-800
563.	Мойка ГЦ
564.	Мойка бортового редуктора
565.	Мойка центрифуги от МТЗ-82.1
566.	Мойка ГР управлением хода
567.	Мойка ДВС, узлов и агрегатов
568.	Мойка ГР
569.	Мойка КПП от МТЗ 82.1
570.	Мойка заднего моста от МТЗ 82.1
571.	
572.	
	<u>Мини-погрузчик «Диггер»</u>
573.	Монтаж, демонтаж колеса
574.	Монтаж, демонтаж ступицы
575.	Монтаж, демонтаж приводной цепи
576.	Монтаж, демонтаж стартера
577.	Замена масла в бортовом редукторе
578.	Ремонт ступицы бортового редуктора
	<u>Ремонт ГЦ</u>
579.	Ремонт гидроцилиндров
580.	Ремонт гидроцилиндра от а/м «Камаз» самосвал
581.	Ремонт ГЦ стрелы ЕК-18
582.	Замена уплотнений ГЦ управления руля на МТЗ-82.1
583.	Замена уплотнительных колец ГЦ
584.	Замена уплотнений ГЦ стрелы ПФН
585.	Замена уплотнений ГЦ подъема - опускания ковша ПФН
586.	Разборка, сборка ГЦ руля на МТЗ-82.1
587.	Разборка, сборка ГЦ мини-погрузчик ПУМ-500
588.	Ремонт ГЦ Стрелы 110х56х1120 ЭО-2621,2626,2627
589.	Ремонт ГЦ Ковша, стрелы 80х56х900 ЭО-2621,2626,2627
590.	Ремонт ГЦ Отвала 80х56х280 ЭО-2621,2626,2627
591.	Ремонт ГЦ Опоры 110х56х280 ЭО-2621,2626,2627
592.	Ремонт ГЦ Стрелы погрузчика 80х56х560 ЭО-2621,2626
593.	Ремонт ГЦ Руля 80х40х400 ТО-18,28,49
594.	Ремонт ГЦ Ковша 160х80х400 ТО-18,28,49
595.	Ремонт ГЦ Ковша 125х60х400 ТО-18,28,49
596.	Ремонт ГЦ Ковша 160х80х500 ТО-18,28,49
597.	Ремонт ГЦ Стрелы 125х80х800 ТО-18,28,49
598.	Ремонт ГЦ Стрелы 125х56х800 ТО-18,28,49

599.	Ремонт ГЦ Стрелы 125х60х710 ТО-18,28,49
600.	Ремонт ГЦ Отвала 100х63х280 ЭО-3323,ЕК-14,ЕК-18
601.	Ремонт ГЦ Опоры 100х63х400 ЭО-3323,ЕК-14,ЕК-18
602.	Ремонт ГЦ Опоры 125х80х400 ЭО-3323,ЕК-14,ЕК-18
603.	Ремонт ГЦ Стрелы,рукояти125х80х1000 ЭО-3323,ЕК-14,ЕК-18
604.	Ремонт ГЦ Стрелы, ковш 125х80х1100 ЭО-3323,ЕК-14,ЕК-18
605.	Ремонт ГЦ Рукояти 125х90х1400 ЭО-3323,ЕК-14,ЕК-18
606.	Ремонт ГЦ Рукояти 140х90х1250 ЭО-3323,ЕК-14,ЕК-18
607.	Ремонт ГЦ Стрелы 140х90х920 ЭО-3323,ЕК-14,ЕК-18
608.	Ремонт ГЦ Стрелы 140х90х1000 ЭО-3323,ЕК-14,ЕК-18
609.	Ремонт ГЦ Ковша 140х90х800 ЭО-3323,ЕК-14,ЕК-18
610.	Разборка, сборка ГЦ стрелы ПФН
611.	Разборка, сборка ГЦ подъема - опускания ковша ПФН
612.	
613.	
	<u>Монтаж, демонтаж ГЦ</u>
614.	Монтаж, демонтаж гидроцилиндра опоры на ЭО 2626
615.	Монтаж, демонтаж гидроцилиндра рукояти ЭО 2626
616.	Монтаж, демонтаж гидроцилиндра стрелы ЭО 2626
617.	Монтаж, демонтаж гидроцилиндра поворота ЭО 2626
618.	Монтаж, демонтаж гидроцилиндра ковша ЭО 2626
619.	Монтаж, демонтаж гидроцилиндра сельхознавески на МТЗ-82.1
620.	Монтаж, демонтаж ГЦ руля на МТЗ-82.1
621.	Монтаж, демонтаж ГЦ погрузчик «Амкодор»
622.	Монтаж, демонтаж ГЦ мини-погрузчика ПУМ-500, МКСМ-800
623.	Монтаж, демонтаж ГЦ стрелы ЕК-18
624.	Монтаж, демонтаж ГЦ подъема-опускания ковша ПФН
625.	Монтаж, демонтаж ГЦ стрелы ПФН
	<u>Мини-погрузчик Мустанг</u>
626.	Монтаж, демонтаж кабины
627.	Монтаж, демонтаж гидронасоса
628.	Монтаж, демонтаж колеса 1 шт.
629.	Диагностика гидросистемы
630.	Ремонт гидронасоса
631.	Регулировка тяги дистанционного управления ГР 1 шт.
632.	Шиномонтаж 1 шт.
633.	Монтаж, демонтаж ДВС
634.	Кап. ремонт ДВС (Yanmar 4TNV88-BDMS) (не считая расточку,шлифовку,гильзовку, хонинговку)
635.	<u>Ремонт щеточного оборудования</u>
636.	Монтаж, демонтаж опорного колеса
637.	Монтаж, демонтаж нижнего щеточного вала
638.	Монтаж, демонтаж стойки крепления нижнего и верхнего вала с правой стороны
639.	Замена щеточных дисков
640.	Замена стопорного болта фиксации опорного колеса
641.	Замена нижнего опорного подшипника щеточного вала с правой стороны
642.	Замена нижнего опорного подшипника щеточного вала с левой стороны
643.	Замена подшипников на опорном колесе
644.	Замена карданного вала
645.	Замена пальца крепления щеточного оборудования
646.	Монтаж, демонтаж крышки корпуса цепной передачи
647.	Регулировка сельхоз. навески под щеточное оборудование

648.	Замена наружного подшипника на верхнем валу
649.	Замена внутреннего подшипника на верхнем валу
650.	Замена верхнего вала
651.	Замена манжета армированного на фланце нижнего подшипника
652.	Замена натяжного ролика цепи
	<u>Трактор на базе МТЗ-1221</u>
653.	Монтаж, демонтаж форсунки
654.	Монтаж, демонтаж ТНВД
655.	Монтаж, демонтаж кабины
656.	Монтаж, демонтаж ДВС
657.	Монтаж, демонтаж ресивера
658.	Монтаж, демонтаж противовесов
659.	Монтаж, демонтаж ПВМ
660.	Монтаж, демонтаж рулевой колонки
661.	Монтаж, демонтаж пневмоусилителя тормозов
662.	Монтаж, демонтаж гидробака
663.	Монтаж, демонтаж ВОМ
664.	Монтаж, демонтаж КПП
665.	Монтаж, демонтаж корпуса сцепления
666.	Монтаж, демонтаж топливного бака
667.	Монтаж, демонтаж ГЦ сельхознавески
668.	Монтаж, демонтаж кронштейна сельхознавески
669.	Монтаж, демонтаж верхней крышки корпуса заднего ведущего моста
670.	Монтаж, демонтаж ГР80
671.	Монтаж, демонтаж радиатора системы охлаждения
672.	Замена РВД
673.	Замена шестерни привода ТНВД
674.	Замена переднего бруса
675.	Замена поперечной рулевой тяги
676.	Замена крыла кабины
677.	Замена двери кабины
678.	Замена замка двери кабины
679.	Замена гидростоек люка заднего стекла 1 шт.
680.	Замена шланга отопителя кабины
681.	Замена счетчика показания наработки моточасов механического
682.	Замена водяного насоса
683.	Замена ремня генератора
684.	Замена патрубков системы охлаждения
685.	Замена ГР Р80
686.	Замена насоса дозатора
687.	Замена турбокомпрессора
688.	Замена генератора
689.	Замена БРС
690.	Замена отопителя кабины
691.	Замена стеклоочистителя
692.	Замена стекла кабины
693.	Замена лонжерона
694.	Замена переднего кронштейна крепления ДВС
695.	Замена рукавов отопителя
696.	Ремонт стояночного тормоза
697.	Ремонт тормозной системы одна сторона
698.	Ремонт пневмоусилителя тормозов

699.	Ремонт КПП
700.	Ремонт корпуса сцепления (сухой картер)
701.	Ремонт ВОМ
702.	Ремонт блокировки заднего ведущего моста
703.	Ремонт вала выжима сцепления
704.	Ремонт вала выжима тормоза
705.	Ремонт ДВС- Д 260
706.	Ремонт топливной системы
707.	Регулировка зажигания ТНВД
708.	Регулировка включения ВОМ
709.	Регулировка схождения колес
710.	Диагностика заднего моста
711.	Комплектация двери кабины
712.	Замена сальника хвостовика ПВМ
	<u>Виброкаток «Амкадор 6622А»</u>
713.	Монтаж, демонтаж гидромотора хода
714.	<u>Экскаватор Хундай-R140-320</u>
715.	Монтаж, демонтаж КПП
716.	Ремонт КПП
	<u>Автогрейдер ВГ 190Т</u>
717.	Монтаж, демонтаж форсунки
718.	Замер компрессии в цилиндре ДВС
719.	Монтаж, демонтаж капота
720.	Слив, залив масла в ДВС
721.	Слив, залив охлаждающей жидкости
722.	Слив, залив масла в гидробаке
723.	Монтаж, демонтаж гидробака
724.	Монтаж, демонтаж ДВС
725.	Ремонт ДВС
726.	Ремонт ГБЦ
727.	Разборка, сборка ГРМ
728.	Замена крышки ГРМ
729.	Холодная гильзовка блока ДВС
730.	Замена патрубков системы охлаждения
731.	Замена ТНВД с регулировкой зажигания
732.	Диагностика форсунки
733.	Ремонт форсунки
734.	Замена карданного вала
735.	Слив, залив масла с КПП
736.	Монтаж, демонтаж КПП
737.	Разборка, сборка КПП
738.	Замена уплотнительных прокладок КПП
739.	Монтаж, демонтаж стартера
740.	Монтаж, демонтаж корпуса напорного фильтра гидравлики
741.	Замена напорного фильтра гидравлики
742.	Монтаж, демонтаж топливного сепаратора
743.	Чистка топливного сепаратора
744.	Замена воздушного фильтра
	<u>Мини погрузчик LOKUST 752</u>
745.	Монтаж, демонтаж глушителя
746.	Монтаж, демонтаж радиатора системы охлаждения ДВС и гидросистемы
747.	Монтаж, демонтаж форсунки

748.	Монтаж, демонтаж ГБЦ
749.	Ремонт ГБЦ
750.	Регулировка клапанов ГРМ
751.	Замена ремня генератора
	<u>Гусеничный экскаватор ЭО-4225</u>
752.	Слив, залив масла с гидросистемы
753.	Монтаж, демонтаж ГР
754.	Ремонт ГР
755.	Замена блока управления ГР
756.	Замена масла в ДВС
757.	Замена масляного фильтра ДВС
758.	Выезд сервисной бригады
759.	Монтаж, демонтаж трака
760.	Монтаж, демонтаж ГЦ натяжения трака
761.	Монтаж, демонтаж катка
762.	Ремонт ГЦ натяжения трака
763.	Ремонт катка
764.	Замена гидравлического фильтра
	<u>Шнекоротеры, СУ</u>
765.	Монтаж карданной передачи СУ
766.	Установка цепной передачи СУ
767.	Монтаж, демонтаж цепного редуктора
	<u>Поливо-уборочная машина «Бродвей»</u>
768.	Демонтаж, ДВС
769.	Установка ДВС, Д-240
770.	Установка радиаторов системы охлаждения ДВС
771.	Проведение ТО
	<u>Кондиционеры</u>
772.	Заправка техники фреоном
	<u>Изготовление прокладок</u>
773.	Изготовление прокладки на АКПП
774.	Изготовление прокладки на крышку сухого картера
775.	Изготовление прокладки на крышку вала привода
776.	Изготовление прокладки под гидромотор
777.	Изготовление прокладки верхней крышки заднего моста для МТЗ-82.1
778.	Изготовление прокладки под верхнюю крышку КПП для МТЗ-82.1
779.	Изготовление прокладки на боковую крышку КПП для МТЗ-1221
780.	Изготовление прокладки под НШ-10
781.	Изготовление прокладки под НШ-32
782.	Изготовление прокладки под НШ-50
783.	Изготовление прокладки под НШ-100
784.	Изготовление прокладки под гидробак МТЗ-82.1
785.	Изготовление прокладки под крышку ВОМ
	<u>Мини-трактор МТЗ 320; 311</u>
786.	Монтаж, демонтаж ПВМ
787.	Установка отвала
788.	Замена масла в гидросистеме
789.	Протяжка КПП
790.	Замена полуоси
791.	Замена сцепления
792.	Замена сцепления на МТЗ-320 с погрузочным и коммунальным оборудованием
793.	Замена маховика
794.	Ремонт рычага переключения скоростей (включая монтаж/демонтаж)
795.	
796.	

797.	
798.	
799.	
	<u>Экскаватор-погрузчик <i>Hyundai H 940 S</i></u>
800.	Норма-час
801.	Монтаж, демонтаж КПП
802.	Ремонт КПП
803.	Диагностика гидросистемы
804.	
805.	